

NEW SIDE BEACH!!

【 音響機材リスト 】

名称	メーカー	型番	数量	仕様及び備考
メインミキシングコンソール	YAMAHA	M7CL-48 (Ver. 3.56)	1	ステージ Input MAX37ch
				Monitor MAX8系統
チャンネルデバイダー	OUTLINE		1	
メインスピーカー	OUTLINE	BUTTERFLY HI-PACK C.D.H.483	8	
	OUTLINE	SUBTECH218	4	
モニタースピーカー	ElectroVoice	TX1152FM	8	ウェッジ
	ElectroVoice	SX200	2	サイドフィル
パワーアンプ	OUTLINE	DSP T Seven	6	メイン
	YAMAHA	PC-5500	1	サイドフィル2ch分
	Powersoft Audio	M50Q	1	ウェッジ4ch分
	CREST AUDIO	6001	1	ウェッジ2ch分
エフェクター	YAMAHA	SPX-2000	1	
	YAMAHA	Pro-R3	1	
再生機 (FOH)	TASCAM	CD-500	2	CD プレーヤー
マイクロホン	SHURE	SM58	6	
	SHURE	SM57	5	
	SHURE	SM58S	2	
	SHURE	BETA57	2	
	SHURE	BETA58	2	
	SHURE	BETA52	2	
	SHURE	BETA91A	1	
	SENNHEIZER	MD-421 II	6	
	SENNHEIZER	e604	6	
	SENNHEIZER	e906	2	
	AKG	C-480	4	
	Audio Technica	ATM-25	1	
ワイヤレスマイク (有料)	SHURE	BLX288/SM58	2	1波¥16,500
	SENNHEIZER	ew300 G3/ew335 G3-J	1	※2波目～：1波¥11,000
	SENNHEIZER	ew300 G3/ew335 G3-JB	1	※最大4波まで
ダイレクトボックス	BSS	AR-133	2	
	BOSS	DI-1	7	
マイクスタンド	K&M	ST-210/2B	14	
	K&M	ST-259/2B	12	
スプリッター (音声分派器)	BEHRINGER	MX882 Ultra link pro	1	

【 CD 録音 】

CD RECシステム	TASCAM	SS-CDR200	1	
(※ CD-R持込有り：無料 / CD-R持込無し：別途有料)				